

[Контрольные устройства, контроллеры, панели управления пожаротушением](#)

Артикул

| | | |
|--------------|-------------------|--|
| 02101 | UE-01.24.1 | Контрольное устройство |
| 01101 | SV-01.1 | Напряжение 24 В пост. т./230 мА |
| 02115 | UE-01.S | Контрольное устройство |
| 01115 | SV-01.S | Напряжение 24 В пост. т./230 мА |
| 02201 | UE-02 | Однодиапазонное управление пожаротушением без замка, без аккумулятора |
| 02301 | UE-03 | Однодиапазонное управление пожаротушением с замком, без аккумулятора |
| 02501 | UE-04 | 2-х диапазонное высокоскоростное управление пожаротушением с быстрозапорной задвижкой с замком, без аккумулятора |
| 02502 | UE-04.1 | 2-х диапазонное высокоскоростное управление пожаротушением с быстрозапорной задвижкой для катушек на 6 В, с замком, без аккумулятора |
| 02510 | UE-04.2 | 2-х диапазонное высокоскоростное управление пожаротушением с замком, без аккумулятора |
| 02210 | FU-01 | Устройство искрогашения без замка, без аккумулятора |
| 02220 | FU-01.1L | Устройство искрогашения, панель управления пожаротушением, без замка, без аккумулятора |
| 02202 | FU-01.1Ü | Устройство искрогашения, контрольное устройство, без замка, без аккумулятора |
| 02600 | LZ-01 | Однодиапазонная панель управления пожаротушением, без аккумулятора, вкл. компакт-диск с ПО |

[Ультрафиолетовые датчики пламени](#)

Артикул

| | | |
|--------------|--------------------|--|
| 03101 | UV-01 | Ультрафиолетовый датчик пламени |
| 03102 | UV-01.LU | Ультрафиолетовый датчик пламени, с продувкой воздухом |
| 03109 | UV-01.Ex | УФ-датчик пламени АTEX 2GD |
| 03205 | UV-02 | Ультрафиолетовый датчик пламени с сигнальным реле и реле неисправности |
| 03202 | UV-02.LU | Ультрафиолетовый датчик пламени с сигнальным реле и реле неисправности, с продувкой воздухом |
| 03301 | UV-03 | Ультрафиолетовый датчик пламени |
| 03302 | UV-03.LU | Ультрафиолетовый датчик пламени, с продувкой воздухом |
| 03310 | UV-03.Rx | Ультрафиолетовый датчик пламени с сигнальным реле |
| 03311 | UV-03.Rx.LU | Ультрафиолетовый датчик пламени с сигнальным реле и продувкой воздухом |
| 03307 | UV-03.ABS | Ультрафиолетовый датчик пламени в корпусе ABS |
| 03304 | UV-03.A | Ультрафиолетовый датчик пламени с выносным датчиком |

[Комбинированные датчики пламени](#)

Артикул

| | | |
|--------------|---------------------|---|
| 05001 | IU-01 | Инфракрасный и ультрафиолетовый комбинированный датчик пламени |
| 05002 | IU-01.LU | Ультрафиолетовый датчик пламени с продувкой воздухом |
| 05004 | IU-01-Relais | Плата реле для датчика IU-01 с сигнальным реле и реле неисправности |

[Инфракрасные датчики пламени](#)

Артикул

| | | |
|--------------|-------------------|---|
| 04111 | IR-10.1 | Инфракрасные датчики пламени |
| 04112 | IR-10.1.LU | Инфракрасные датчики пламени с продувкой воздухом |
| 04120 | IR-12.1 | Двухдиапазонный инфракрасный датчик пламени с автотестом |
| 04121 | IR-12.1.LU | Инфракрасный датчик пламени с контроллером чувствительности оптики и продувкой воздухом — концевой датчик |
| 04150 | IR-04 | Инфракрасный датчик пламени с контроллером чувствительности оптики и продувкой воздухом — концевой датчик |
| 04151 | IR-04 | Инфракрасный датчик пламени с контроллером чувствительности оптики и продувкой воздухом — линейный датчик |

[Инфракрасные датчики искрообразования без световода](#)

Артикул

| | | |
|--------------|--------------------|---|
| 04101 | IR-01.KL | Инфракрасный датчик искрообразования с клеммной коробкой |
| 04102 | IR-01.LU | Инфракрасный датчик искрообразования с клеммной коробкой и продувкой воздухом |
| 04104 | IR-01.82 | Инфракрасный датчик искрообразования с кабелем 8 м / 2x0,5 мм ² |
| 04109 | IR-01.Ex | ИК-датчик искрообразования ATEX 2GD |
| | IR-01.1 | ИК-датчик искрообразования |
| | IR-01.1S | ИК-датчик искрообразования, повышенная дальность |
| | IR-01.1.Ex | ИК-датчик искрообразования ATEX 2GD |
| | IR-01.1.ExS | ИК-датчик искрообразования ATEX 2GD, повышенная дальность |

[Инфракрасный сигнализатор возгорания со световодом](#)

Артикул

| | | |
|--------------|-----------------------|---|
| 04501 | IR-11.1-100 | Инфракрасный датчик искрообразования (ATEX 3GD) со световодом, одно ответвление 100 см (ATEX 1D) |
| 04507 | IR-11.1-150 | Инфракрасный датчик искрообразования (ATEX 3GD) со световодом, одно ответвление 150 см (ATEX 1D) |
| 04508 | IR-11.1-200 | Инфракрасный датчик искрообразования (ATEX 3GD) со световодом, одно ответвление 200 см (ATEX 1D) |
| 04509 | IR-11.1-300 | Инфракрасный датчик искрообразования (ATEX 3GD) со световодом, одно ответвление 300 см (ATEX 1D) |
| 04502 | IR-11.1.EX-100 | Инфракрасный датчик искрообразования (ATEX 3G2D) со световодом, одно ответвление 100 см (ATEX 1D) |

| | | |
|--------------|---|---|
| | | световодом, одно ответвление 100 см (ATEX 1D) |
| 04503 | IR-11.1.EX-150 | Инфракрасный датчик искрообразования (ATEX 3G2D) со световодом, одно ответвление 150 см (ATEX 1D) |
| 04504 | IR-11.1.EX-200 | Инфракрасный датчик искрообразования (ATEX 3G2D) со световодом, одно ответвление 200 см (ATEX 1D) |
| 04505 | IR-11.1.EX-300 | Инфракрасный датчик искрообразования (ATEX 3G2D) со световодом, одно ответвление 300 см (ATEX 1D) |
| 04801 | IR-11.1-100 стеклянная колба | Инфракрасный датчик искрообразования (ATEX 3GD) со световодом, одно ответвление 100 см (ATEX 1GD) |
| 04803 | IR-11.1-200 стеклянная колба | Инфракрасный датчик искрообразования (ATEX 3GD) со световодом, одно ответвление 200 см (ATEX 1GD) |
| 04511 | IR-13.1-100 | Инфракрасный датчик искрообразования (ATEX 3GD) со световодом, три ответвления 100 см (ATEX 1D) |
| 04513 | IR-13.1-150 | Инфракрасный датчик искрообразования (ATEX 3GD) со световодом, три ответвления 150 см (ATEX 1D) |
| 04514 | IR-13.1-200 | Инфракрасный датчик искрообразования (ATEX 3GD) со световодом, три ответвления 200 см (ATEX 1D) |
| 04515 | IR-13.1-300 | Инфракрасный датчик искрообразования (ATEX 3GD) со световодом, три ответвления 300 см (ATEX 1D) |
| 04711 | IR-13.1.EX-100 | Инфракрасный датчик искрообразования (ATEX 3G2D) со световодом, три ответвления 100 см (ATEX 1D) |
| 04713 | IR-13.1.EX-150 | Инфракрасный датчик искрообразования (ATEX 3G2D) со световодом, три ответвления 150 см (ATEX 1D) |
| 04714 | IR-13.1.EX-200 | Инфракрасный датчик искрообразования (ATEX 3G2D) со световодом, три ответвления 200 см (ATEX 1D) |
| 04715 | IR-13.1.EX-300 | Инфракрасный датчик искрообразования (ATEX 3G2D) со световодом, три ответвления 300 см (ATEX 1D) |
| 04811 | IR-13.1-100 стеклянная колба | Инфракрасный датчик искрообразования (ATEX 3GD) со световодом, три ответвления 100 см (ATEX 1GD) |
| 04812 | IR-13.1-100 стеклянная колба | Инфракрасный датчик искрообразования (ATEX 3GD) со световодом, три ответвления 150 см (ATEX 1GD) |
| 04813 | IR-13.1-100 стеклянная колба | Инфракрасный датчик искрообразования (ATEX 3GD) со световодом, три ответвления 200 см (ATEX 1GD) |
| 04814 | IR-13.1-100 стеклянная колба | Инфракрасный датчик искрообразования (ATEX 3GD) со световодом, три ответвления 300 см (ATEX 1GD) |
| 04601 | IR-23.1-100 | Инфракрасный датчик искрообразования (ATEX 3GD) со световодом, три ответвления 100 см (ATEX 1D), с автотестом |
| 04602 | IR-23.1-150 | Инфракрасный датчик искрообразования (ATEX 3GD) со световодом, три ответвления 150 см (ATEX 1D), с автотестом |
| 04603 | IR-23.1-200 | Инфракрасный датчик искрообразования (ATEX 3GD) со световодом, три ответвления 200 см (ATEX 1D), с |

| | | |
|--------------|---------------------------|---|
| | | автотестом |
| 04604 | IR-23.1-300 | Инфракрасный датчик искрообразования (ATEX 3GD) со световодом, три ответвления 300 см (ATEX 1D), с автотестом |
| 04801 | IR-11.1-LWL 1G | IR-11.1 Специальный световод для ATEX 1G |
| 04811 | IR-13.1-LWL 1G | IR-13.1 Специальный световод для ATEX 1G |

[Комплектующие](#)

Art.Nr.

| | | |
|--------------|-----------------------|--|
| 38010 | 24 В / 0,8 А·ч | Аккумулятор для FU-01 и UE-02 |
| 38015 | 24 В / 2,1 А·ч | Аккумулятор для UE-03 |
| 39149 | TÜSL | Дверной замок для FU-01, UE-02, UE-03, UE-04 |
| 04155 | PIR-04 | Тестер для ИК-детекторами пламени |
| 09910 | TL-04 | Контрольная лампа для проверки УФ и ИК датчиков |
| 04523 | IR-11.1-MS | Монтажный комплект IR-11.1 VA (на один датчик) |
| 04522 | IR-11.1-MS.EX | Монтажный комплект IR-11.1 VA для ATEX 1G (на один датчик) |
| 04520 | R-13.1-MS | Монтажный комплект IR-13.1 VA (3х датчика) |
| 04521 | IR-13.1-MS.EX | Монтажный комплект IR-13.1 VA для ATEX 1G (3х датчика) |
| 04620 | IR-23.1-MS | Монтажный комплект IR-23.1 VA (3х датчика) |
| 04527 | IR-11.1-AF-VA | Монтажный фланец IR-11.1 VA (один фланец) |
| 04528 | IR-11.1-AF-St | Монтажный фланец IR-11.1 St (один фланец) |
| 04525 | IR-13.1-AF-VA | Монтажный фланец IR-13.1 VA (один фланец) |
| 04526 | IR-13.1-AF-St | Монтажный фланец IR-13.1 St (один фланец) |